



Aperius SR, R & C



Handleiding – on/off & DALI



Aperius SR



Aperius R & Aperius C



Voordat u de lamp vervangt, moet u de lamp loskoppelen van de netspanning.



